

FlexSignal - LA6-POE 連携



第1.0版

当社に無断で本資料の掲載内容を転載することはご遠慮下さい。

©2013 Flex Signal

はじめに

本書は、FlexSignal(*1)と株式会社パトライト製LA6-POEの連携用設定方法について説明しています。

(*1) Flex Signal の詳細については、Flex Signal 取扱説明書を参照して下さい。

改訂履歴

版	日付	システム	改訂内容
		バージョン	
1.0	2018年09月21日	1.0.0	初版

目次

1.	LA6-POE にアクセスする	. 5
2.	ファームウェアバージョンの確認	. 6
3.	本体設定	. 7
4.	信号灯モード	. 8
5.	ミラーリング設定	. 9
6.	表示灯情報送信設定	10
7.	コマンド受信設定	11

1. LA6-POEにアクセスする

LA6-POE に LAN で接続した設定用 PC からウェブブラウザ(Internet Exploler 等)に

LA6-POEの IP アドレスを指定してアクセスします。

http://<LA6-POE IP アドレス>/

アクセスが成功すると図1の画面が表示されます。

パスワード(※1)を入力し、「Login」して下さい。

Select Language : Japanese 🔻		Language Upload
	LA6 Setup Tool	
	Password Login	

「図1:ログイン画面」

※1:初期パスワードは「patlite」となっています。

2. ファームウェアバージョンの確認

LA6-POE LAN Unit Version が 「1.05」 以上であることを確認してください。

画面上部右上にバージョンが表示されています。(図2)

LAN Unit Version が 1.04 以下の場合、ファームウェアのアップデートを行って下さい。

ファームウェアは株式会社パトライト社 HP よりダウンロードを行い、LA6-POE 取扱説明書に従って

操作して下さい。

PATLITE.				LED Unit Version : 1.00, LAN Unit Version : 1.05 MAC Address : 80:39:e5:00:94:aa		
信号灯設定			本位	設定		
	-					
信ちりモート						
通信設定		ブザー音量		1 •		
ネットワーク設定		制御方式切替		信号線制御 ▼		
コマンド受信設定						
Modbus/TCP設定					設定	
ミラーリング設定						
表示灯情報送信設定			LEDユニット	、設定データ同期		
保守設定		同期				
コンフィグ						
ファームウェア更新						
初期化						
再起動						
パスワード設定						
ログアウト	j					

「図2:ファームウェアバージョン」

3. 本体設定

LA6-POEの制御方式を設定します。

画面左の設定メニューより「本体設定」画面を表示して下さい。

「制御方式切替」で「信号線制御」を選択し、設定して下さい。

PATLITE.

LED Unit Version : 1.00, LAN Unit Version : 1.05 MAC Address : 80:39:e5:00:94:aa

信号灯設定		本体設定	
本設定	 		
言号灯モード			
通信設定	ブザー音量	1 •	
ッ トワーク 設定	制御方式切替	信号線制御▼	
マンド受信設定			
lodbus/TCP設定			設定
ラーリング設定			
長示灯情報送信設定		LEDユニット設定データ同期	
保守設定	同期		
ンフィグ			
アームウェア更新			
期化			
己動			
マード設定			
ヴアウト			

「図3:本体設定」

4. 信号灯モード

信号灯モードを設定します。

画面左の設定メニューより「信号灯モード」画面を表示して下さい。

以下の設定を行って下さい。

- 「信号灯1」: RED
- 「信号灯2」:YELLOW
- 「信号灯3」: GREEN
- 「信号灯4」:BLUE
- 「信号灯5」:WHITE

PATLITE.

LED Unit Version : 1.00, LAN Unit Version : 1.05 MAC Address : 80:39:e5:00:94:aa

信号灯設定		信	号灯モード	
体設定				
信号灯モード				
通信設定		信号灯 1	RED •	
ネットワーク設定				
コマンド受信設定		信号灯 2	YELLOW •	
Modbus/TCP設定	_	信号灯 3	GREEN •	
ミラーリング設定		信号灯 4	BLUE •	
長示灯情報送信設定		信号灯 5	WHITE .	
保守設定		ブル ロサコカサッブル エタ		
ンフィグ		フサー向時入力時のフサー首也	9 •	
ワームウェア更新	-	点滅周期	60回/分 【	
即期化				設定
9起動				
スワード設定				
コグアウト				

「図4:信号灯モード画面」

5. ミラーリング設定

ミラーリング機能を設定します。

画面左の設定メニューより「ミラーリング設定」画面を表示して下さい。

ミラーリング機能は LA6-POE の LAN Unit Version が 1.05 以上の場合、使用しません。

送信先アドレスに FlexSignal PC の IP アドレスが設定されている場合は削除して下さい。

PATLITE .	LED Unit Version : 1.00, LAN Unit Version : 1.05 MAC Address : 80:39:e5:00:94:aa
信号灯設定	ミラーリング設定
本体設定	
信号灯モード	
通信設定	送信先アドレス1
ネットワーク 設定	送信先アドレス 2
コマンド受信設定	送信先アドレス 3
Modbus/TCP設定	送信先アドレス 4
ミラーリング設定	
表示灯情報送信設定	
保守設定	
コンフィグ	
ファームウェア更新	送信先アドレス 8
初期化	設定
再起動	
パスワード設定	
ログアウト	

「図5:ミラーリング設定画面」

6. 表示灯情報送信設定

表示灯情報送信機能を設定します。

画面左の設定メニューより「表示灯情報送信設定」画面を表示して下さい。

以下を入力し、設定して下さい。

「送信先アドレス」: FlexSignal PC の IP アドレス

「ポート番号」:61001

PATLITE .			LED Unit Version : 1.00, LAN Unit Version : 1.05 MAC Address : 80:39:e5:00:94:aa
信号灯設定	表	示灯情報送信設:	定
本体設定			
信号灯モード			
通信設定	送信先アドレス	192.168.1.100	
ネットワーク設定	ポート番号	61001	
コマンド受信設定	フラート たいはおどん	●パターン遷移・最終パターン	,
Modbus/TCP設定	スマートモート消報法信	◎ 最終パターン	
ミラーリング設定	信号灯入力判定	点滅判定 中(1.5秒) ▼	
表示灯情報送信設定			-0.±
保守設定			a又是
コンフィグ			
ファームウェア更新			
初期化			
再起動			
パスワード設定			
ログアウト			

「図6:表示灯情報送信設定画面」

7. コマンド受信設定

コマンド受信機能を設定します。

画面左の設定メニューより「コマンド受信設定」画面を表示して下さい。

以下を入力し、設定して下さい。

「ポート番号」:10000

「プロトコル」:**TCP**

PATLITE.

LED Unit Version : 1.00, LAN Unit Version : 1.05 MAC Address : 80:39:e5:00:94:aa

信号灯設定	=	コマンド受信設	定
本体設定			
信号灯モード			
通信設定	ポート番号	10000	
ネットワーク設定	プロトコル	● TCP ● UDP	
コマンド受信設定			
Nodbus/TCP設定			設定
ミラーリング設定			
表示灯情報送信設定			
保守設定			
コンフィグ			
ファームウェア更新			
刀期化			
再起動			
パスワード設定			
コグアウト			

「図7:コマンド受信設定画面」

全ての設定完了後、画面左の設定メニューより「ログアウト」して下さい。

LA6-POE の点灯状態変化を検出すると、FlexSignal の信号灯設定画面より

LA6-POEの MAC アドレスを選択できるようになります。

※MAC アドレスは上位4桁0埋めで16桁にて表現されます。

MAC アドレスが 80:39:e5:00:94:aa の場合、 00008039E50094AA となります。



〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道二丁目 15-1 ホームページ: http://www.tokai-soft.co.jp/