

Flex Signal

受信機通信設定手順書

第3.1版

当社に無断で本資料の掲載内容を転載することはご遠慮下さい。

©2013 Flex Signal

はじめに

この度は、Flex Signal をお買い上げいただき、誠に有難うございます。本書は、Flex Signal と株式会 社パトライト製 WD^(*1)シリーズ(ワイヤレス通信モデル)の受信機(※以下、受信機)間の通信の設定 手順書です。

受信機を追加する際や、受信機の IP アドレスを変更した際にご使用ください。

(*1) WD シリーズの詳細については、株式会社パトライトへお問い合わせ下さい。

改訂履歴

版	日付	ツール	改訂内容
		バージョン	
1.0	2014年10月27日	1.0.0	初版
1.1	2015年9月14日	1.0.1	「1.ツール起動」手順変更
			手順書内画像変更
2.0	2017年5月25日	2.0.0	キャプチャ修正
3.0	2018年4月24日	2.1.0	「5.設定ツール終了」追加
			手順書内画像変更
3.1	2021年2月26日	2.1.0	住所・HP リンク削除

目次

1.	設定ツール起動	5
2.	受信機の追加	6
3.	受信機の変更	. 10
4.	受信機の削除	. 13
5.	設定ツール終了	. 16

1. 設定ツール起動

- 1 「スタート」―「すべてのプログラム」―「Flex Signal」―「System」―「FS Config Manager」 を選択して下さい。
 - ※「FS Config Manager」がスタートに無かった場合は、

「C:¥FS¥System¥FsConfManager」にある「FsConfManager.exe」を実行します。

2 ツールが起動すると現在の設定が表示されます。



2. 受信機の追加

1 「追加」をクリックします。



2 追加された行の、「受信機 IP アドレス」に追加したい受信機の IP アドレスを入力します。



- 4 追加したい受信機の台数分、1~2を繰り返します。
- 5 「保存」をクリックします。



6 「はい」をクリックします。

保存確認
設定を保存します。よろしいですか?
(はい(Y) いいえ(<u>N</u>)

7 「OK」をクリックします。

保存完了	
設定の保存が完了しました。 設定内容を反映するために、パソコンを再起動してください。	
ОК]

8 ツールが終了しますので、設定内容を反映するためにパソコンを再起動してください。

3. 受信機の変更

1 変更したい「受信機 IP アドレス」の行を選択して、「受信機 IP アドレス」に IP アドレスを

入力します。



- 3 変更したい受信機の台数分、1を繰り返します。
- 4 「保存」をクリックします。



5 「はい」をクリックします。

保存確認
設定を保存します。よろしいですか?
(はい(Y) いいえ(<u>N</u>)

6 「OK」をクリックします。

保存完了	
設定の保存が完了しました。 設定内容を反映するために、パソコンを再起動してください。	
ОК)

7 ツールが終了しますので、設定内容を反映するためにパソコンを再起動してください。

4. 受信機の削除

1 削除したい「受信機 IP アドレス」の行を選択して、「削除」をクリックします。



- 2 削除したい受信機の台数分、1を繰り返します。
- 3 「保存」をクリックします。



4 「はい」をクリックします。

保存確認
設定を保存します。よろしいですか?
(<u></u> はい(Y) いいえ(<u>N</u>)

5 「OK」をクリックします。

保存完了	x
設定の保存が完了しました。 設定内容を反映するために、パソコンを再起動してください。	3
OK	

6 ツールが終了しますので、設定内容を反映するためにパソコンを再起動してください。

5. 設定ツール終了

1 「×」をクリックします。



2 「はい」をクリックします。



3 ツールが終了します。

