

Flex Signal

2021年 09月

Version 11

アップデート内容

- 機能 1
稼動状況グラフに稼動時間・生産数のグラフ追加による
分析力向上
- 機能 2
MENU選択のレイアウト変更による視認性・操作性の
向上
- 機能 3
CSVファイルのフォーマット種類増加によるBIツールとの
連携力向上

機能 1


稼働状況グラフに、稼働時間と生産数の月毎(年毎)の集計グラフの表示が可能となります。月末までの稼働時間、生産数を確認することができます。また、目標値を設定することにより、目標まであとどれくらい稼働(生産)が必要なのかを確認することができます。

対象パッケージソフト

Flex Signal

・基本パッケージ

【 イメージ図及び詳細 】



機能 2


MENUのレイアウトを変更しました。
従来のグループ毎にMENUを切り替える操作が必要なくなり、閲覧したい画面を容易に選択できるようになりました。

対象パッケージソフト

Flex Signal

・基本パッケージ

【 イメージ図及び詳細 】



機能 3

統計情報・信号情報のCSVが出力可能となりました。
今までの設備毎のCSVではなく、設備全体をまとめたCSVが出力可能となり、BIツールの連携や、マクロでの必要情報の抽出を簡単にすることができます。

対象パッケージソフト

Flex Signal
・基本パッケージ

【 イメージ図及び詳細 】

0秒 0回 0秒

ダウンロード種別

統計情報 信号情報

ダウンロード

バーコード情報、アラーム情

2021/08/24 08:00:00	00015CFFFE8A705	ライン1/信号灯5	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:00:00	00015CFFFE8A706	ライン2/信号灯8	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:00:00	00015CFFFE8A707	ライン2/信号灯7	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:00:00	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:00:00	00015CFFFE8A709	ライン2/信号灯9	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:00:00	00015CFFFE8A700	ライン2/信号灯10	0	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:01:01	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:01:17	00015CFFFE8A700	ライン2/信号灯10	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:03:17	00015CFFFE8A705	ライン1/信号灯5	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:04:23	00015CFFFE8A705	ライン1/信号灯5	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:05:00	00015CFFFE8A705	ライン1/信号灯5	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:06:05	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:06:57	00015CFFFE8A705	ライン1/信号灯5	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:07:20	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:07:37	00015CFFFE8A703	ライン1/信号灯3	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:08:39	00015CFFFE8A703	ライン1/信号灯3	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:12:41	00015CFFFE8A704	ライン1/信号灯4	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:13:32	00015CFFFE8A704	ライン1/信号灯4	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:16:17	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:16:38	00015CFFFE8A709	ライン2/信号灯9	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:17:03	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:19:09	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:19:23	00015CFFFE8A709	ライン2/信号灯9	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:21:19	00015CFFFE8A708	ライン2/信号灯8	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:22:08	00015CFFFE8A707	ライン2/信号灯7	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:23:37	00015CFFFE8A707	ライン2/信号灯7	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:23:54	00015CFFFE8A703	ライン1/信号灯3	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:24:18	00015CFFFE8A703	ライン1/信号灯3	0	0	1	0	0	0	0
2021/08/24 08:31:54	00015CFFFE8A702	ライン1/信号灯2	1	0	0	0	0	0	0
2021/08/24 08:32:07	00015CFFFE8A700	ライン2/信号灯10	1	0	0	0	0	0	0



改善／軽微な修正

- ・イベント通知画面での遅延時間を最大999秒から99999秒に変更しました。

Flex Signal

機能案内 URL <http://flexsignal.flex-tokaisoft.jp/hp/>

デモサイト URL <http://flexsignal.flex-tokaisoft.jp/demo/>



お問い合わせ先 (FlexSignal専用メールアドレス)
flexsignal@tokai-soft.co.jp



〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番1号

TEL 052-300-8331

URL <https://www.tokai-soft.co.jp>